

GB | LED Projector

Technical specifications:

Enclosure rating: IP20

Power supply: 4.5 V DC – 3× AAA/USB

Power consumption: 1 W

Safety Instructions

Do not under any circumstances put the device into operation while it is still in packaging! The product is designed for non-commercial use in the household. Like any electric device, the device must be kept out of reach of children. Protect the product from falls or powerful shocks and vibrations. Do not open the product. Stop using the product if it becomes damaged. Immediately replace discharged batteries and dispose of them in accordance with valid regulations. Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty. Children should be supervised by an adult to ensure they do not play with the device. Immediately dispose of packaging material in accordance with valid local regulations on waste disposal.

Warning - Batteries

Always use batteries of the correct size and quality class that best fit the purpose. Make sure the batteries are inserted correctly and that polarity is taken into account (+ and -). Do not bridge the batteries. Do not recharge the batteries. Do not throw the batteries into a fire. Keep the batteries out of reach of children. Do not allow children to replace the batteries unsupervised. Remove the batteries if the product will not be used for an extended period of time. Remove and dispose of used batteries.

Changing Batteries

The product must be switched off (ON/OFF button in OFF position). Open the battery compartment on the bottom side of the projector. Insert batteries of the correct type. Close the battery compartment.

EMOS spol. s r.o. declares that the LED Projector is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

CZ | LED projektor

Technické údaje:

Typ ochrany: IP20

Provozní napájení: 4.5 V DC – 3× AAA/USB

Spotřeba energie: 1 W

Bezpečnostní pokyny

Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti. Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje. Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte. Vybité baterie bez odkladu vyměňte a zlikvidujte dle platných předpisů. Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály. Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.

Varování – baterie

Používejte vždy správnou velikost a jakostní třídu baterií, které se ke stanovenému účelu nejlépe hodí. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně a že je zohledněna polarita (+ a -). Baterie nepřemostňujte. Baterie nenabíjejte. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem provádět výměnu baterií bez dozoru. Vyjměte baterie, pokud se výrobek nebude delší dobu používat. Použité baterie odstraňte a zlikvidujte.

Výměna baterií

Produkt musí být vypnutý (tlačítko ON/OFF na OFF). Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně projektoru. Vložte baterie správného typu. Kryt přihrádky na baterie uzavřete.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že LED projektor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

SK | LED projektor

Technické údaje:

Typ ochrany: IP20

Prevádzkové napájanie: 4.5 V DC – 3× AAA/USB

Spotreba energie: 1 W

Bezpečnostné pokyny

Produkt nikdy neužívajte do prevádzky v balení! Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti. Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako aj všetky elektrické prístroje. Výrobok chráňte pred pádom a veľkými otrasmi. Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia už ďalej nepoužívajte. Vybité batérie bez odkladu vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov. Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. Deti by mali byť pod dozorom dospelé osoby, aby sa nehrali so zariadením. Obalový materiál likvidujte ihneď podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.

Varovanie – batérie

Používajte vždy správnu veľkosť a akostnú triedu batérií, ktoré sa na určený účel najlepšie hodia. Uistite sa, že sú batérie vložené správne a že je zohľadnená polarita (+ a -). Batérie nepremosťujte/neprepájajte. Batérie nenabíjajte. Batérie nevhadzujte do ohňa. Batérie uchováajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom vykonávať výmenu batérií bez dozoru. Vyberte batérie, ak sa výrobok nebude dlhší čas používať. Použitú batériu odstráňte a zlikvidujte.

Výmena batérií

Produkt musí byť vypnutý (tlačidlo ON / OFF na OFF). Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane projektoru. Vložte batérie správneho typu. Kryt priehradky na batérie uzavrite.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED projektor je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

PL | Projektor LED

Dane technické:

Typ ochrany: IP20

Zásilanie: 4,5 V DC – 3× AAA/USB

Zuženie energie: 1 W

Začlenenie bezpečnosti

Produktu nikdy neuruchamujeme do práce v opakovani! Výrob je určený na nekomerčný užitok v domácnostiach. Výrob nie je určený na ruku detí, tak samo, ako všetky ostatné elektrické prístroje. Výrob chránime pred pádom a veľkými otrasmi. Výrob neotvárame a v prípade poškodenia už ďalej nepoužívame. Vybité batérie bez odkladu vymeníme a zlikvidujeme podľa platných miestnych predpisov o likvidácii. Obalový materiál likvidujeme ihneď podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.

dlužej. Rozladowane baterie vymieniamy bez zvlášti i likvidujeme zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyrobu nie próbujemy naprawiać we własnym zakresie, ponieważ spowoduje to utratę uprawnień gwarancyjnych. Dzieci powinny być pod nadzorem osoby dorosłej, żeby nie bawiły się tym urządzeniem. Materiał z opakowania likwidujemy bezzwłocznie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami o jego utylizacji.

Ostrzeżenie – baterie

Korzystamy zawsze z baterii o odpowiedniej wielkości i jakości, które najlepiej nadają się do wybranego celu. Upewniamy się, że baterie są włożone poprawnie i że jest zachowana właściwa polaryzacja (+ i -). Baterii nie zwieramy. Baterii nie ładujemy. Baterii nie wrzucamy do ognia. Baterie przechowujemy poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalamy dzieciom na dokonywanie wymiany baterii bez dozoru. Wymyśmy baterie, jeżeli nie zamierzamy przez dłuższy czas korzystać z wyrobu. Zużyte baterie usuwamy i likwidujemy.

Wymiana baterii

Produkt musi być wyłączony (przycisk ON/OFF w położeniu OFF). Otwieramy pojemnik na baterie w dolnej części projektoru. Wkładamy baterię właściwego typu. Zamykamy pokrywę pojemnika na baterie.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Projektor LED jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.

HU | LED-ES projektor

Műszaki jellemzők:

Ház besorolása: IP20

Tápellátás: 4,5 V DC – 3 db AAA elem/USB

Fogyasztás: 1 W

Biztonsági utasítások

Semmiképpen ne működtesse a készüléket, amíg az a csomagolásban van. A terméket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték, nem ipari felhasználásra. Mint minden más elektromos készülék esetében, ügyeljen rá, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez. A készüléket ne ejtse le, és óvja az erőteljes ütések, rázkódástól. Ne szedje szét a terméket. Ha a termék megsérül, ne használja tovább. Azonnal cserélje ki a lemerült elemeket, és a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azokat. A termékben semmilyen módosítást ne végezzen. Ellenkező esetben a garancia megszűnik. A készülék közelében gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak, a készülékkel nem játszhatnak. A csomagolást a helyi hatályos előírásoknak megfelelően azonnal ártalmatlanítsa.

Figyelemztetés - Elemek

Mindig kizárólag megfelelő méretű és minőségű, a célnak leginkább megfelelő elemeket használjon. Győződjön meg róla, hogy az elemeket megfelelő irányban, tehát a polaritásuknak megfelelően (+ és -) helyezte be. Ne próbálja dróttal csatlakoztatni az elemeket. Ne próbálja újratölteni az elemeket. Ne dobja az elemeket tűzbe. Az elemeket tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül kicseréljék az elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Vegye ki és dobja ki a használt elemeket.

Az elemek cseréje

Kapcsolja ki a terméket (a BE/KI gomb legyen KI állásban). Nyissa ki az elemtartó rekeszt a projektor alján. Helyezzen be megfelelő típusú elemeket. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az LED-ES projektor megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

SI | LED projektor

Tehnični podatki:

Stopnja zaščite: IP20
Delovno napajanje: 4,5 V DC – 3 × AAA/USB
Poraba energije: 1 W

Varnostna navodila

Izdelka nikoli ne vklaplajte v embalaži! Izdelek je namenjen za nekomercialno uporabo v gospodinjstvu. Izdelek hranite izven dosega otrok, enako kot vse električne naprave. Izdelek varujte pred padcem in velikimi tresljaji. Izdelka ne odpirajte in v primeru poškodovanja ne uporabljajte več. Izpraznjene baterije brez odlašanja zamenjajte in odstranite v skladu z veljavnimi predpisi. Izdelka na noben način ne menjajte, s tem boste izgubili pravico do garancije. Otroci naj so pod nadzorom odrasle osebe, da se z izdelkom ne bi igrali. Embalažni material takoj odstranite v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju.

Opozorilo – baterije

Vedno uporabljajte pravilno velikost in kakovostni razred baterij, ki so za določen namen najbolj primerne. Preverite, ali so baterije vstavljene pravilno, in da se upošteva polarnost (+ in -). Baterij ne premoščajte. Baterij ne polnite. Baterij ne mečite v ogenj. Baterije hranite izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da baterije menjajo brez nadzora. Če izdelka ne boste dlje časa uporabljali, baterije odstranite. Prazne baterije odstranite.

Zamenjava baterij

Izdelek mora biti izklopljen (tipka ON/OFF na OFF). Odprite prostor za baterije na spodnji strani projektorja. S pravilno polarnostjo vstavite baterije pravilnega tipa. Pokrov prostora za baterije zaprite.

EMOS spol. s r.o. izjavlja, da sta LED projektor v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

RS|HR|BA|ME | LED projektor

Tehničke specifikacije:

Stupanj zaščite: IP20
Napajanje: 4,5 V DC – 3 × AAA/USB
Potrošnja električne energije: 1 W

Sigurnosne upute

Ni v kom slučaju nemojte pustiti uređaj u rad dok je još u pakiranju! Proizvod je namijenjen za nekomercijalno korištenje u kućanstvu. Kao i svaki drugi električni uređaj, proizvod treba držati izvan dosega djece. Uređaj zaštitite od pada ili

udaraca i vibracija. Proizvod nemojte otvarati. Nemojte koristiti proizvod ako se ošteti. Istrošene baterije odmah zamijenite novima i odložite ih u skladu s važećim propisima. Proizvod se ne smije preinačavati ni na koji način. Time se poništava jamstvo. Djeca trebaju biti pod nadzorom odraslih da se ne bi igrala uređajem. Ambalažu odmah zbrinite u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.

Upozorenje – baterije

Uvijek koristite baterije ispravne veličine i klase kvalitete koja najbolje odgovara namjeni. Baterije umetnite kako valja i pripazite na ispravan polaritet (+ i -). Baterije nemojte premošćivati. Baterije nemojte stavljati na punjenje. Baterije ne bacajte u vatru. Baterije držite izvan dosega djece. Ne dozvoljavajte djeci da zamjenjuju baterije bez nadzora. Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite baterije. Prazne baterije izvadite i odložite na valjani način.

Zamjena baterija

Proizvod mora biti isključen (gumb za uključivanje/isključivanje u položaju isključeno). Otvorite poklopac odjeljka za baterije na donjem dijelu projektor. Umetnite baterije odgovarajućeg tipa. Zatvorite odjeljak za baterije.

EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj LED projektor sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

DE | LED-Projektor

Technische Daten:

Schutzart: IP20

Stromversorgung zum Betrieb:

4,5 V DC – 3× AAA/USB

Energieverbrauch: 1 W

Sicherheitshinweise

Das Produkt darf niemals in der Verpackung in Betrieb genommen werden! Das Produkt ist für den privaten, nicht gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen. Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus. Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter. Entladene Batterien unverzüglich wechseln und bestimmungsgemäß entsorgen. Nehmen Sie keine

Veränderungen am Produkt vor, Sie verlieren dadurch jegliche Gewährleistungsansprüche. Kinder sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

Warnung – Batterien

Verwenden Sie stets die richtige Batteriegröße und Güteklasse, die sich für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten eignet. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt werden und die Polarität (+ und -) beachtet wird. Überbrückt Sie Batterien nicht. Laden Sie Batterien nicht. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien. Nehmen Sie Batterien aus dem Produkt heraus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Gebrauchte Batterien entfernen und entsorgen.

Batteriewechsel

Das Produkt muss ausgeschaltet sein (ON/OFF-Taste auf OFF). Öffnen Sie das Batteriefach am Boden des Projektors. Legen Sie den korrekten Batterietyp ein. Schließen Sie das Batteriefach.

Die Firma EMOS spol. s r.o. erklärt, dass LED-Projektor mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

UA | Світлодіодний проєктор

Технічні дані:

Тип захисту: IP20

Робоча напруга: 4,5 В постійного струму

– 3× AAA/USB

Споживання енергії: 1 Вт

Правила техніки безпеки

Вибір в упаковці ніколи не вмикайте! Вибір призначений для некомерційного домашнього використання. Вибір та інші електричні пристрої не дозволяється дітям брати в руки, належить. Бережіть вибір від падіння та великої вібрації. Вибір не розпаковуйте та у разі пошкодження ним не користуйтеся. Відповідно до діючих

правил, використані батарейки негайно замініть та утилізуйте. Ні в якому разі вибір не ремонтуйте, оскільки втратиться гарантійний строк. Діти повинні бути під доглядом дорослої особи, щоб з пристроєм не грались. Пакувальний матеріал, відповідно до місцевих правил, сразу ж ліквідуйте.

Попередження – батарейка

Завжди використовуйте такий вид батарейок, який для даного виробу найбільше підходить. Переконайтесь, чи батарейки вставлені правильно, також врахуйте їхню полярність (+ і -). Батарейки не переміщайте. Батарейки не заряджайте. Батарейки не викидайте у вогонь. Батарейки зберігайте у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте щоб діти заміняли батарейки без нагляду. Вийміть батарейки, якщо не буде довгий час користуватись виробом. Вийміть використані батарейки та їх утилізуйте.

Заміна батарейок

Прилад повинен бути вимкнений, (кнопка ON/OFF на OFF). Відкрийте кришку батарейного відсіку на нижній частині проектора. Вставте батарейку правильного типу. Закрийте кришку батарейного відсіку.

EMOS spol. s r.o. повідомляє, що Світлодіодний проектор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

RO|MD | Projector LED

Date tehnice:

Tip protecție: IP20

Tensiune de funcționare: 4,5 V DC – 3× AAA/USB

Consum de energie: 1 W

Măsurile de siguranță

Nu folosiți în niciun caz produsul în ambalaj! Produsul este destinat utilizării necomerciale în uz casnic. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, ca de altfel toate aparatele electrice. Feriți produsul de loviturii și șocuri puternice. Nu deschideți produsul, iar în caz de defecțiune nu-l folosiți. Înlocuiți imediat bateriile descărcate și lichidați conform reglementărilor valabile. Nu modificați în niciun fel produsul, pentru a nu pierde dreptul la garanție. Copiii trebuie supravegheați de către o persoană matură, pentru a se împiedica joaca

lor cu acest aparat. Lichidați imediat ambalajul conform reglementărilor locale privind lichidarea.

Avertizare – baterii

Folosiți întotdeauna baterii de mărime și calitate corespunzătoare, care sunt cele mai potrivite pentru scopul stabilit. Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect, respectându-se polaritatea (+ a -). Nu scurcircuitați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc. Păstrați bateriile în afara accesului copiilor. Nu permiteți copiilor să înlocuiască bateriile fără supraveghere. Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat timp mai îndelungat. Înlăturați și lichidați bateriile uzate.

Înlocuirea bateriilor

Produsul trebuie oprit (butonul ON/OFF pe OFF). Deschideți locașul bateriilor pe partea de jos a proiecteurului. Introduceți baterii de tip stabilit. Închideți capacul locașului bateriilor.

EMOS spol. s r.o. declară, că Decorațiuni LED este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

LT | LED prožektorius

Techninės specifikacijos:

Gaubto apsaugos klasė: IP20

Maitinimo šaltinis: 4,5 V DC – 3× AAA/USB

Energijos suvartojimas: 1 W

Saugos nurodymai

Jokiomis aplinkybėmis neįjunkite prietaiso, kol jis nėra išpakuotas! Gaminy s skirtas naudoti ne komerciniams tikslais namuose. Kaip ir visi elektriniai prietaisai jis turi būti saugomas nuo vaikų. Saugokite gaminį nuo kritimų, didelių sukrėtimų ir vibravimų. Neatidarykite gaminio. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas. Nedelsiant pakeiskite išsekusias baterijas ir išmeskite jas pagal galiojančias taisykles. Nekeiskite šio gaminio jokiu būdu. Tai panaikina garantiją. Vaikus turi prižiūrėti suaugusysis, kad jie nežaistų su prietaisu. Nedelsiant išmeskite pakavimo medžiagą, vadovaudamiesi atliekų šalinimo vietos taisyklėmis.

Įspėjimas – baterijos

Naudokite tinkamo dydžio ir kokybės klasės baterijas, kurios labiausiai tinka šiam tikslui. Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai ir atsižvelgiant į poliškumą (+ ir -). Neįjunkite baterijų. Nekraukite baterijų. Baterijų nemeskite

ī ugnī. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams be priežiūros pakeisti baterijas. Išimkite baterijas, jei prietaisas buvo nenaudojamas ilgą laiką. Išimkite ir pašalinkite naudotas baterijas.

Baterijų keitimas

Prietaisas turi būti išjungtas (ON/OFF mygtukas nustatytas į OFF padėtį). Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį ant prožektorius apatinė dalies. Įdėkite tinkamo tipo baterijas. Uždarykite baterijų skyrių.

EMOS spol. s r.o. deklaruoja, kad LED prožektorius atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitiktis deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

LV | LED prožektorius

Tehniskā specifikācija:

Elektroiekārtas korpusa aizsargātības pakāpe: IP20

Strāvas padeve: 4,5 V līdzstrāva – 3 × AAA/USB
Jaudas patēriņš: 1 W

Drošības norādījumi

Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, kamēr tā vēl atrodas iepakojumā! Izstrādājums ir paredzēts nekomerciālai lietošanai mājāsaimniecībā. Tāpat kā jebkura elektriskā ierīce, šī ierīce ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Aizsargājiet izstrādājumu no kritieniem vai spēcīgiem triecieniem un vibrācijām. Neatveriet izstrādājumu. Pārtrauciet lietot izstrādājumu, ja tas ir bojāts. Nekavējoties nomainiet izlādējušās baterijas un likvidējiet tās saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Neizmainiet izstrādājuma nekādā veidā. Pretējā gadījumā tiks anulēta garantija. Bērni ir jāuzrauga pieauguši personai, jo ar ierīci ir aizliegts rotaļāties. Nekavējoties likvidējiet iepakojuma materiālu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem atkritumu likvidēšanas noteikumiem.

Brīdinājums – baterijas

Vienmēr izmantojiet tikai pareizā izmēra un kvalitātes klases baterijas, kas vislabāk atbilst lietošanas mērķim. Pārlicinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi un ir ievērota polaritāte (+ un -). Nesaslēdziet baterijas paralēlā slēgumā. Nelādējiet baterijas atkārtoti. Neizmetiet baterijas ugunī. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem nomainīt baterijas bez uzraudzības. Izņemiet baterijas, ja izstrādājums

izlīdējis netiks izmantots. Izņemiet un likvidējiet izlietotās baterijas.

Bateriju nomaīņa

Izstrādājumam jābūt izslēgtam (ON/OFF pogai jāatrodas OFF stāvoklī). Atveriet bateriju nodalījumu prožektors apakšpusē. Ievietojiet pareiza tipa baterijas. Aizveriet bateriju nodalījumu.

EMOS spol. s r.o. apliecina, ka LED prožektors atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

EE | LED-prožektor

Tehniskā specifikācija:

Ūmbrise kaitēklāss: IP20
Toide: 4,5 V alalisvool – 3 × AAA/USB
Energiatarbimine: 1 W

Ohutusjuhised

Ārge ūhendage seadet toitevõrkū siis, kui see on pakendis. Toode on mõeldud mittekaubanduslikuks kasutamiseks majapidamises. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas nagu muid elektriseadmeid. Kaitske toodet mahakukutamiste, tugevate löökide ja vibratsioonide eest. Ārge avage toiteallikat. Kahjustamisel lõpetage viivitamatult toote kasutamine. Vahetage tühjad patareid viivitamata välja ja kõrvaldage need kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Ārge muutke toodet. See tühistab garantii. Täiskasvanu peab lapsi jälgima, et nad seadmega ei mängiks! Pakkimismaterjal tuleb koheselt kõrvaldada kooskõlas kehtivate kohalike jätmete kõrvaldamise eeskirjadega.

Hoiauts – patareid

Kasutage alati õiget suuruse ja kvaliteediklassiga patareid, mis sobivad kõige paremini. Veenduge, et patareid on õigesti sisestatud ja et polaarusega on arvestatud (+ ja -). Ārge pange akusid kokku. Ārge laadige patareid. Ārge visake patareid tulle. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas. Ārge lubage lastel vahetada patareid ilma järelevalveta. Juhul kui seadet pikema aja vältel ei kasutata, võtke patareid välja. Eemaldage ja kõrvaldage kasutatud patareid.

Patareide vahetamine

Toode peab olema välja lülitatud (nupp ON/OFF asendis OFF). Avage prožektor alumise küljel olev patareilahte. Paigaldage ettenähtud tüüpi patareid. Sulgege patareipesa.

EMOS spol.s r.o. kinnitab, et toode koodiga LED-prožektor on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

BG | LED прожектор

Технически характеристики:

Степен на защита: IP20

Захранване: 4,5 V DC – 3 бр. батерии AAA/USB

Разход на енергия: 1 W

Инструкции за безопасност

В никакъв случай не включвайте устройството, докато все още е в опаковката! Устройството е предназначено за използване в домашни условия с нетърговска цел. Както всички електроуреди, устройството трябва да се съхранява на недостъпно за деца място. Пазете устройството от падане, силни удари и вибрации. Не разглобявайте устройството. Не използвайте устройството, ако е повредено. Незабавно сменяйте разредените батерии и ги изхвърляйте съгласно действащите разпоредби. Не модифицирайте устройството по никакъв начин. Това анулира гаранцията. Децата трябва да се наблюдават от възрастен, за да е сигурно, че не си играят с устройството. Незабавно изхвърлете опаковъчните материали съгласно действащите местни разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Предупреждение — Батерии

Използвайте само батерии с подходящ размер и клас на качество, които са най-подходящи за работа с устройството. Следете батериите да са поставени добре на мястото си и внимавайте за правилната полярност (+ и -). Не свързвайте батериите накъсо. Не зареждайте батериите. Не изгаряйте батериите. Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място. Не позволявайте на деца да сменят батериите, без да ги наблюдавате. Изваждайте батериите, ако дълго време няма да използвате устройството. Изваждайте и изхвърляйте разредените батерии.

Смяна на батериите

Уредът трябва да се изключи (бутон ON/OFF в положение OFF). Отворете отделиението за батериите, разположено на долната страна на прожектор. Поставете батерии от съответния тип. Затворете отделиението за батериите.

EMOS spol. s r.o. декларира, че LED прожектор отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

FR|BE | Projecteur LED

Techniques Spécifications :

Boîtier Note : IP20

Alimentation électrique : 4,5 V DC – 3x AAA/USB

Puissance Consommation : 1 W

Sécurité Instructions

Ne mettez en aucun cas l'appareil en service alors qu'il est encore dans son emballage ! Le produit est conçu pour une utilisation non commerciale dans la maison. Comme tout appareil électrique, l'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.

Protéger le produit de chutes ou de puissants chocs et vibrations. N'ouvrez pas le produit. Arrêtez l'utilisation du produit si elle devient endommagée. Immédiatement remplacer déchargées les piles et disposer d'elles en conformité avec vigueur des règlements.

Ne modifiez en aucun cas le produit. Faire donc annuler la garantie. Les enfants doivent être surveillés par un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Immédiatement disposer de l'emballage matériel en conformité avec valides locales réglementation sur les déchets élimination.

Avertissement – Les piles

Toujours utiliser des piles de la bonne taille et la qualité de classe qui mieux adaptent le but. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement et que la polarité est prise en compte (+ et -). Ne pas combler les batteries. Ne rechargez pas les batteries. Ne pas jeter les piles dans un feu. Gardez les piles hors de portée des enfants. Ne pas permettre les enfants de remplacer les piles sans supervision. Retirez les piles si le produit sera pas être utilisé pour une longue période de temps. Retirer et jeter des usagés batteries.

Changement de piles

Le produit doit être mis hors (ON/OFF Bouton en OFF Position). Ouvrez le compartiment à piles sur le côté inférieur de la projecteur. Insérez les

piles de la correcte de type. Fermez le compartiment à piles.

EMOS spol. s r. o. déclare que les Projecteur LED est en conformité avec les essentiels exigences et autres pertinentes dispositions de la directive. L'appareil peut être utilisé librement dans l'UE. La déclaration de conformité peut être trouvée à <http://www.emos.eu/download>.

IT | Proiettore LED

Tecniche specifiche:

Enclosure Valutazione: IP20

Potenza di alimentazione:

4,5 V DC – 3x AAA/USB

Potere Consumo: 1 W

Istruzioni di sicurezza

Non mettere in nessun caso il dispositivo in funzione mentre è ancora nell'imballaggio! Il prodotto è progettato per un uso domestico non commerciale. Come ogni dispositivo elettrico, il dispositivo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Proteggere il prodotto da cadute o forti urti e vibrazioni. Non aprire il prodotto. Fermare immediatamente sostituire scariche batterie e smaltire di loro in conformità con vigenti normative.

Non modificare in alcun modo il prodotto. In questo modo invalida la garanzia. I bambini devono essere sorvegliati da un adulto per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. Immediatamente disporre di confezionamento materiale in conformità con vigenti locali normative sui rifiuti smaltimento.

Attenzione – Le batterie

Sempre utilizzano batterie della giusta dimensione e la qualità di classe che meglio si adattano alla fine. Verificare che le batterie siano inserite correttamente e che venga presa in considerazione la polarità (+ e -). Non mettere a ponte le batterie. Non ricaricare le batterie. Non gettare le batterie in un incendio. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza supervisione. Rimuovere le batterie se il prodotto sarà, non sarà utilizzata per un prolungato periodo di tempo. Rimuovere e smaltire di usate batterie.

Modifica delle batterie

Il prodotto deve essere acceso off (ON/OFF pulsante in OFF posizione). Aprire la batteria vano sul il fondo lato della della proiettore.

Inserire le batterie del corretto tipo. Chiudere il vano batterie.

EMOS spol. s r. o. dichiara che le Proiettore LED è in conformità con gli essenziali requisiti e le altre pertinenti disposizioni della direttiva. Il dispositivo può essere liberamente azionato in l'UE. La dichiarazione di conformità può essere trovata a <http://www.emos.eu/download>.

NL | LED-projector

Technische specificaties:

Behuizing cijfer: IP20

Voeding voeding: 4,5 V DC – 3x AAA/USB

Stroom verbruik: 1 W

Safety Instructions

Stel het apparaat in geen geval in gebruik als het nog verpakt is! Het product is ontworpen voor niet-commercieel gebruik in het huishouden. Zoals elk elektrisch apparaat, moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Bescherm het product uit valt of krachtige schokken en trillingen. Maak het product niet open. Stop met het gebruik van het product, indien deze wordt beschadigd. Onmiddellijk Vervang lege batterijen en afvoeren van hen in overeenstemming met de geldende regelgeving. Wijzig het product op geen enkele manier. Doen dus vervalt de garantie. Kinderen moeten onder toezicht staan van een volwassene om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Onmiddellijk verwijderen van de verpakking materiaal in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften op afval verwijdering.

Waarschuwing – Batterijen

Altijd gebruik maken van de batterijen van de juiste grootte en kwaliteit klasse die het beste passen bij het doel. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst en dat er rekening wordt gehouden met de polariteit (+ en -). Niet overbruggen de batterijen. Niet opladen van de batterijen. Niet Gooi de batterijen in een vuur. Houd de batterijen uit van het bereik van kinderen. Niet toestaan dat kinderen te vervangen door de accu's zonder toezicht. Verwijder de batterijen indien het product zal niet worden gebruikt voor een langere periode van tijd. Verwijderen en afvoeren van gebruikte batterijen.

Veranderen van batterijen

Het product moet worden ingeschakeld uitgeschakeld (ON/OFF -knop in OFF positie). Open het batterij compartiment aan de onderkant kant

van de projector. Plaats batterijen van het juiste type. Sluit de batterij compartiment.

EMOS spol. s r. o. verklaart dat de LED-projector is in overeenstemming met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. Het apparaat kan worden vrijelijk gebruikt in de EU. De verklaring van conformiteit kan worden gevonden op <http://www.emos.eu/download>.

ES | Projector LED

Especificaciones técnicas:

Grado de protección: IP20

Fuente de alimentación: 4,5 V DC – 3 × AAA/USB

Consumo de energía: 1 W

Instrucciones de seguridad

¡No ponga en funcionamiento bajo ninguna circunstancia el dispositivo mientras todavía está en el embalaje! El producto está diseñado para uso no comercial en el hogar. Como cualquier dispositivo eléctrico, el dispositivo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Proteja el producto de caídas o golpes y vibraciones fuertes. No abra el producto. Deje de usar el producto si se queda dañada. Inmediatamente reemplazar las pilas y disponer de ellas en conformidad con las vigentes normativas.

No modifique el producto de ninguna manera. Haciendo así que anula la garantía. Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. Inmediatamente disponer de envasado de material de acuerdo con válida local regulaciones sobre residuos eliminación.

Advertencia – Baterías

Siempre use baterías de la correcta tamaño y la calidad de la clase que mejor se ajustan al objetivo. Asegúrese de que las baterías estén insertadas correctamente y que se tenga en cuenta la polaridad (+ y -). No puentee las baterías. No recargue las baterías. No tirar las baterías en un fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No permiten a los niños a reemplazar las baterías sin supervisión. Retire las pilas si el producto va a no ser utilizado para un prolongado periodo de tiempo. Remover y disponer de los usados baterías.

Cambio de baterías

El producto debe ser conmutada off (ON/OFF botón en OFF posición). Abra la batería del compartimiento en la parte inferior lateral de la

projector. Inserte las baterías de la correcta tipo. Cierre el compartimento de la batería.

EMOS spol. s r. o. declara que los Projector LED es en cumplimiento con los esenciales requisitos y otros pertinentes disposiciones de la Directiva. El dispositivo se puede operar libremente en la UE. La Declaración de conformidad se puede encontrar en <http://www.emos.eu/download>.

PT | Projektor LED

Especificações técnicas:

Classificação do gabinete: IP20

Fonte de alimentação: 4,5 V DC – 3 × AAA/USB

Consumo de energia: 1 W

Instruções de segurança

Em nenhuma circunstância coloque o aparelho em funcionamento enquanto ainda estiver embalado! O produto foi projetado para uso doméstico não comercial. Como qualquer dispositivo elétrico, o dispositivo deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteja o produto de quedas ou choques e vibrações fortes. Não abra o produto. Pare de usar o produto se ele for danificado. Imediatamente substituir descarregada baterias e descarte de los em conformidade com válidas regulamentos. Não modifique o produto de forma alguma. Fazendo assim anula a garantia. As crianças devem ser supervisionadas por um adulto para garantir que não brinquem com o dispositivo. Imediatamente descarte de embalagens de material em conformidade com válidas locais regulamentos sobre resíduos disposição.

Aviso – Baterias

Sempre usar baterias da correta tamanho e qualidade classe que melhor se encaixam no propósito. Certifique-se de que as pilhas estão inseridas corretamente e que a polaridade é levada em consideração (+ e -). Não conecte as baterias. Não recarregue as baterias. Não jogue as baterias em um incêndio. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Não permitir que as crianças para substituir as baterias sem supervisão. Retirar as pilhas se o produto irá não ser usada para um prolongado período de tempo. Retire e descarte de usados baterias.

Alterar Baterias

O produto deve ser ligado off (ON/OFF botão em OFF posição). Abra a bateria do compartimento na parte inferior do lado da projetor. Insira ba-

terias da correta tipo. Feche o compartimento da bateria.

EMOS spol. s r. o. declara que as Projetor LED estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva. O dispositivo pode ser livremente operado em a UE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em <http://www.emos.eu/download>.

GR|CY | Προτζέκτορας LED

Τεχνικές πληροφορίες:

Βαθμός προστασίας: IP20

Τάση λειτουργίας: 4,5 V DC – 3 × AAA/USB

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 1 W

Οδηγίες ασφάλειας

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ενώ είναι ακόμα στη συσκευασία της! Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για μη εμπορική χρήση στο σπίτι. Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και αυτή η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Προστατέψτε το προϊόν από πτώσεις ή ισχυρούς κραδασμούς και δονήσεις. Μην ανοίγετε το προϊόν. Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος εάν υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε αμέσως τις αποφορτισμένες μπαταρίες και απορρίψτε τις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μην τροποποιήσετε το προϊόν σε καμία περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται η εγγύηση. Η επίβλεψη των παιδιών από ενήλικα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απορρίψτε αμέσως τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη των αποβλήτων.

Προειδοποίηση – Μπαταρίες

Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλες μπαταρίες σωστού μεγέθους και ποιότητας. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα (+ και -).

Μην γεφυρώνετε τις μπαταρίες. Μην εναποφορτίζετε τις μπαταρίες. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς επίβλεψη. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρέστε και απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Αντικατάσταση μπαταριών

Το προϊόν πρέπει να απενεργοποιηθεί (κουμπί στη θέση OFF). Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών στην κάτω πλευρά του κεριού. Τοποθετήστε τον σωστό τύπο μπαταριών με τη σωστή πολικότητα. Κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών.

Η EMOS spol. s r.o. δηλώνει ότι το Προτζέκτορας LED με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα στην ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στον ιστότοπο <http://www.emos.eu/download>.

SE | LED-projektor

Tekniska specifikationer:

Kapsling Betyg: IP20

Strömtillförsel: 4,5 V DC – 3 × AAA/USB

Effekt förbrukning: 1 W

Säkerhetsanvisningar

Ta aldrig apparaten i drift medan den fortfarande är i förpackningen! Produkten är avsedd för icke-kommersiell användning i hushållet. Liksom alla elektriska apparater måste enheten förvaras utom räckhåll för barn.

Skydda den produkten från fall eller kraftiga stötar och vibrationer. Inte öppna den produkten. Sluta använda den produkten om den blir skadad. Omedelbart ersätta urladdade batterier och kassera av dem i enlighet med gällande regler. Ändra inte produkten på något sätt. Gör så ogiltig den garantin. Barn bör övervakas av en vuxen för att säkerställa att de inte leker med enheten. Omedelbart avyttra av förpackningsmaterialet i enlighet med gällande lokala föreskrifter om avfallshantering avfallshantering.

Varning – Batterierna

Alltid använda batterier av den rätt storlek och kvalitet klass som bäst passar den syfte. Se till att de batterierna är insatta korrekt och att polariteten är tagen i beaktande (+ och -). Inte överbygga de batterier. Inte ladda de batterier. Inte kasta de batterier i en eld. Förvara de batterier ut av räckhåll för barn. Inte låta barnen att ersätta de batterier utan tillsyn. Ta de batterierna om den produkten kommer inte att användas för en förlängd period av tid. Ta och kasta av använda batterier.

Byta batterier

Den Produkten måste vara påslagen av (ON/OFF knappen i OFF läge). Öppna den batterifacket på den nedre sidan av den ljuset. Sätt batterierna i den rätt typ. Stäng av batterifacket.

EMOS spol. s r. o. förklarar att de LED-projektor är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet. Den enhet kan vara fritt användas i den EU. Den förklaringen av överensstämmelse kan vara finns på <http://www.emos.eu/download>.

FI | LED-projektori

Tekniset erittelyt:

Kotelo luokitus: IP20

Virran syöttö: 4,5 V DC – 3x AAA/USB

Virran kulutus: 1 W

Turvallisuus

Älä missään tapauksessa ota laitetta käyttöön, kun se on vielä pakkauksessa! Tuote on suunniteltu ei-kaupalliseen käyttöön kotitalouksissa. Kuten kaikki sähkölaitteet, laite on pidettävä lasten ulottumattomissa.

Ohjeet Suojaa tuotteen välillä putoaa tai voimakkaita iskuja ja tärinää. Älä avaa tuotetta. Lopeta käyttämällä tuotetta, jos se tulee vaurioitunut. Välttämättä vaihda tyhjä paristot ja hävittää ja niitä on mukaan kanssa voimassa määräyksiä. Älä muuta tuotetta millään tavalla. Doing joten mitätöi takuun. Aikuisen tulisi valvoa lapsia varmistukseen, etteivät he leiki laitteella. Välttämättä hävittää ja pakkausten materiaalia vuonna mukaisesti kanssa voimassa paikallisten määräysten on jätteiden hävittämisestä.

Varoitus – Akut

Aina käyttää paristoja ja oikean koon ja laadun luokan että parhaiten sopivat tarkoitukseen. Varmista Varmista paristot ovat asennettu oikein ja että napaisuus on otettu huomioon huomioon (+ ja -). Älä siita paristoja. Älä lataa akkuja. Älä heitä paristoja osaksi tuleen. Pidä paristot poissa on ulottumattomissa ja lasten. Älä anna lasten ja tilalle akkuja ilman valvontaa. Poista paristot jos tuotetta ei ole saa käyttää varten pitkäksi ajaksi on aikaa. Poista ja hävittää sekä käytettyjä akkuja.

Muuttamalla Akut

Tuote on oltava kytkettynä pois päältä (ON/OFF –painike OFF- asentoon). Avaa akun lokero on pohjassa puolella on projektori. Aseta paristot ja oikean tyyppinen. Sulje akku lokeroon.

EMOS spol. s r. o. vakuuttaa, että LED-projektori on vuonna noudattaminen kanssa olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten sekä direktiivin. Laite voi olla vapaasti käyttää vuonna EU. Ilmoitus on Conformity voi olla löydetty osoitteessa <http://www.emos.eu/download>.

DK | LED-projektor

Teknisk information:

Beskyttelsesklassificering: IP20

Driftsspænding: 4,5 V DC – 3x AAA/USB

Strømforbrug: 1 W

Sikkerhedsforskrifter

Aktiver under ingen omstændigheder enheden, mens den stadig er i emballagen! Produktet er designet til ikke-kommerciel husholdningsbrug. Enheden skal holdes udenfor børns rækkevidde ligesom alle andre elektriske enheder.

Beskyt produktet mod tab eller kraftige stød og vibrationer. Åben ikke produktet. Stop brugen af produktet i tilfælde af produktskade. Udskift øjeblikkeligt batterierne og bortskaf disse i henhold til gældende bestemmelser.

Modificer ikke produktet på nogen måde. Ved modificering af produktet bortfalder garantien. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Bortskaf øjeblikkeligt emballagen i overensstemmelse med gældende lokale affaldsbortskaffelsesbestemmelser.

Advarsel – Batterier

Anvend altid batterier med den rette størrelse og kvalitetsklasse, som er den bedste type til formålet. Sørg for at indsætte batterierne korrekt og vær opmærksom på polaritet (+ og -). Lav ikke en batteribro. Udskift ikke batterierne. Smid ikke batterierne ind i ild. Opbevar batterierne utilgængelige for børn. Lad ikke børn udskifte batterierne uden opsyn. Fjern batterierne hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode. Fjern og bortskaf brugte batterier.

Udskiftning af batterier

Produktet skal slukkes (knappen i OFF-position). Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden af lyset. Indsæt den korrekte batteritype med den rette polaritet. Luk batterirummet.

EMOS spol. s r.o. erklærer, at LED-projektor er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet. Enheden kan frit anvendes i EU. Overensstemmelseserklæringen findes på <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED projektor

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: reklamacije@emos-si.si