

EMOS GoSmart Háziállat itató 2,6l PET-202 | Háziállat itató PET-201

Biztonsági előírások

A termék üzembe helyezése vagy használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Órizza meg a csomagolással együtt későbbi felhasználás céljából.

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági kockázatok:

- Ne engedje, hogy az itatót olyan állatok használják, amelyek nem érik fel a tálat, vagy bármilyen testi fogyatékkal bírnak.
- Ne használja az itatót a szabadban.
- Ne emelje az itatót a fedélnél fogva. A talapzatot két kézzel emelje és az itatót közben tartsa függőleges helyzetben.

Elektromos veszély:

- A helytelen beüzemelés és/vagy használat áramütést vagy tüzet okozhat.
- A termék üzembe helyezése előtt olvassa el az útmutatót, és vegye figyelembe a felhasználási hely és elhelyezés sajátosságait.
- Ne nyissa ki, ne szerelje szét, ne módosítsa és ne alakítsa át a készüléket, kivéve, ha az útmutatóban kifejezetten erre vonatkozó utasítást talál.
- Bármilyen jogosulatlan felnyitás vagy javítás a felelősség, a cserejog és a garancia elvesztését eredményezi.
- Mindig csak az eredeti tápkábelt használja.
- A terméket csak a termék címkéjén található adatoknak megfelelő feszültséggel szabad működtetni.
- A termék szervizelését csak szakképzett szakember végezheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Tisztítás és vízzel való feltöltés előtt húzza ki a terméket a konnektorból.
- A készüléket felügyelet megfelelő tájékoztatás nélkül nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeik vagy tapasztalatlanságuk okán nem képesek a készülék biztonságos használatára.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- Ne használja a terméket, ha nincs víz a víztartályban.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

Tűzveszély:

- Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás terméket azonnal cserélje ki.

Fulladásveszély:

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyaggal gyermekek játszanak. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.

FIGYELMEZTETÉS

Botlásveszély:

- A tápkábel és a terméket úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedési útvonalakba ne lógjanak bele.

ÉRTESÍTÉS

Termékkárosodás veszélye:

- A terméket kizárólag a jelen dokumentumban leírtak szerint használja.
- Előzze meg a termék leejtését és óvja az ütésektől.
- A termék tisztításához ne használjon agresszív kémiai tisztítószeret.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játszanak a termékkel.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a H6101 termék megfelel az irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU-ban szabadon használható.

A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.emos.eu/download> weboldalon.

A készülék a módosított VO-R/10/07.2021-8 számú általános felhatalmazás alapján üzemeltethető.

A csomagolás tartalma

Háziállat itató

Tisztító kefe

Gumi tömlő

Szűrő

Vízszivattyú kábel

Táp adapter

Műszaki jellemzők

Tápellátás: 5 V/1 A

A tál űrtartalma: 2,6 l

Méret: 258 × 143 × 170 mm

Indítási mód: Kézi, időzítő, alkalmazásból

[H6102] Csatlakozás: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

A berendezés leírása

Az itató leírása


2631610200_122-H6102



- 1 – Itató
- 2 – Vizes tál
- 3 – Szűrő
- 4 – Túlfolyó edény
- 5 – Víztartály
- 6 – Vízszivattyú
- 7 – Szilárd anyag szűrő
- 8 – Gumi tömlő

A H6102 csatlakoztatása


2631610200_123-H6102



Az eszköz csak a 2,4 GHz-es wifi frekvencián képes csatlakozni. (Nem támogatja az 5 GHz-et) Az eszköz csatlakoztatása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy wifi hálózata ezen a frekvencián működik-e. Egyes routerek egyetlen SSID alatt működnek 2,4 GHz-es és 5 GHz-es frekvencián is. Ebben az esetben előfordulhat, hogy szét kell választania a frekvenciákat az eszköz sikeres csatlakozása érdekében.


Összeszerelés és üzembe helyezés


2631610200_103-H6102





Helyezze a vízszivattyút a víztartályba. A vízszivattyú bevágása csak a megfelelő pozícióban történő elhelyezést teszi lehetővé.

2631610200_104-H6102








Fűzze át a kábelt és a kapcsológombot a víztartály oldalán található erre szolgáló nyíláson.



Csatlakoztassa a gumiömlőt a vízszivattyúhoz, és töltsé fel a tartályt vízzel a maximális jelzésig.



Helyezze a túlfolyó edényt, a vizes tálat és az itatót a víztartály tetejére. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek szorosan illeszkednek egymáshoz.



Csatlakoztassa a tápegységet

Párosítás az alkalmazással (csak H6102)

Az EMOS GoSmart alkalmazás telepítése

267516302000_124-H6102



Az alkalmazás letölthető Androidra és iOS-re a Google Playről és az App Store-ról.

A letöltéshez olvassa be a megfelelő QR-kódot.


Az EMOS GoSmart mobilalkalmazás

267516302000_125-H6102




Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, erősítse meg az adatvédelmi szabályzat elfogadását az "Elfogadom" gombra kattintva.

267516302000_126-H6102




Válassza a "Regisztráció" lehetőséget.

267516302000_127-H6102




Adjon meg egy érvényes e-mail címet és egy jelszót.
Erősítse meg az adatvédelmi szabályzat elfogadását.
Válassza a "Regisztráció" lehetőséget.

2631a10200_112-H6302



2631a10200_113-H6302



Válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget.

2631a10200_114-H6302




Válassza ki a GoSmart termékkategóriát majd a Water Fountain berendezést.

2631a10200_115-H6302



Csatlakoztassa a tápegységet az itatóhoz.

2631a10200_116-H6302




Állítsa alaphelyzetbe az eszközt a kábelen található kapcsológomb háromszori, lassú megnyomásával. Ezt követően a vízszivattyú LED-jének kéken vagy pirosan kell villognia, a termék verziójától függően.

2631610200_117-H6102




Győződjön meg arról, hogy a LED villog.

2631610200_118-H6102



Adja meg a wifi-hálózata nevét és jelszavát. Ezek az adatok titkosítva maradnak, és arra szolgálnak, hogy az itató távoli kapcsolatot létesíthessen a mobil eszközével.

2631610200_119-H6102



Az eszköz automatikus keresése elkezdődik.




Az eszköz keresése sikeresen megtörtént.
Erősítsük meg a "kész" gombbal.

Ikonok és vezérlőelemek

Az alkalmazás vezérlőelemei

2631A10200_128-H6102




- 1 – Speciális beállítások
- 2 – Az itató és a vízszint állapota
- 3 – Itató beállítások
- 4 – Alvás üzemmód
- 5 – Szűrőcsere és itató tisztítási emlékeztetők

Üzemmódok

- 6 – Normál – az itatóból folyamatosan folyik a víz
- 7 – Okos – az itatóból a beállításokban megadott időütem szerint ciklikusan folyik a víz.
- 8 – Szünet – az itató leáll, majd a beállításokban beállított idő elteltével újra megnyitja a vizet.

Az itató beállításainak leírása

2631610200_129-H6102



1 – Időütemezés beállítása az okos üzemmódhoz

2 – A szűrőcsere és az itató tisztítási emlékeztető napjának beállítása

3 – Az alvó üzemmód bekapcsolása és ütemezési lehetőségek

4 – A vízszugár intenzitásának beállítása: 60–100 %


5 – A szünet hosszának a beállítása, amely után az itató újra bekapcsol.

6 – A lebegő szőrszálak automatikus eltávolítása – az itató 6 óránként elindít egy műveletet, amelynek során megkísérli eltávolítani a szőrszálakat a vízszivattyúból és a vízfelületről.

7 – Az időformátum beállítása

Speciális beállítások

2631610200_130-H6102



- Third-Party Control – Hangasszisztensek beállítása
- Device information – Alapvető információk az eszközről és tulajdonosáról
- Tap-to-Run and Automation – Az eszközhöz rendelt automatizálások
- Check device network – Hálózati diagnosztika
- Share Device – Az eszköz kezelésének megosztása másik felhasználóval


- Basic Function Settings – A LED állapotjelző dióda beállításai, az élőkép időbélyegzőjének és a kommunikáció típusának beállításai
- IR Night Vision – Az éjszakai mód beállítása
- Sounds – hangerő beállítása
- Detection Alarm Settings – A mozgásérzékelő és az ütemezés beállításai.
- Értesítés Offline állapotról – Az állandó panaszok elkerülése érdekében a rendszer értesítést küld, ha az eszköz 30 percnél tovább offline állapotban van.
- Help Center – a Gyakran Ismételt Kérdések és megoldásaik megtekintése, visszajelzés/kérdés/javaslat küldése
- Add to Home Screen – Parancsikon hozzáadása a telefon főképernyőjéhez. Így nem kell mindig az alkalmazásból megnyitnia az eszközt, hanem egyszerűen a parancsikonra kattintva közvetlenül az itató menü nézetébe ugorhat.
- Device update – Eszköz frissítése. Automatikus frissítések bekapcsolása
- Device Restart – az eszköz újraindítása
- Remove Device – Az eszköz eltávolítása és a párosítás megszüntetése. Fontos lépés, ha meg szeretné változtatni az eszköz tulajdonosát. Miután hozzáadott egy eszközt az alkalmazáshoz, az eszköz párosítva lesz, és nem adható hozzá másik fiókhoz.

A készülék karbantartása

Szűrőcsere

Az optimális vízminőség és -biztonság biztosítása érdekében javasoljuk a szűrőcsert 2 hetente elvégezni. Ez vonatkozik mind a víztartály többretegű szűrőjére, mind pedig a vízszivattyú habszűrőjére.

2631610200_102-H6102




Javasoljuk, hogy a szűrőt 5 percre merítse vízbe, mielőtt behelyezi az itatóba. A szűrőt teljesen át kell áztatni az itató bekapcsolása előtt, ellenkező esetben az egyenetlen vízáramlás a víz kiloccsanását okozhatja.

A vízszivattyú tisztítása


A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva, és nincs benne víz.

2631610200_131-H6102




Távolítsa el a habszűrőt, a szivattyú fedelét és a fúvóka fedelét.

Megjegyzés: A habszűrő nagy mértékben befolyásolja a vízszivattyúba áramló víz mennyiségét. Fontos, hogy gyakran tisztítsa az itató megfelelő teljesítményének fenntartása érdekében.



Távolítsa el a vízforgatót a kefehorog segítségével.



Tisztítsa meg a vízszivattyú belsejét a kefével.

Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani a készülékeimet. Mi a teendő?

- Győződjön meg róla, hogy elég erős a jel
- Adja meg az alkalmazásnak a beállításokban az összes engedélyt
- Ellenőrizze, hogy a mobil operációs rendszer aktuális verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja-e

Nem érkeznek az értesítések, miért?

- Adja meg az alkalmazásnak a beállításokban az összes engedélyt
- Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazás beállításaiban (Settings -> App notifications)

Ki használhatja a készüléket?

- Az eszköznek mindig rendelkeznie kell egy adminisztrátorral (tulajdonossal)
- Az adminisztrátor megoszthatja az eszközt a háztartás többi tagjával és jogosultságokat rendelhet hozzájuk

Folyamatosan ömlik a víz a víztartályból

- Lehet, hogy a szűrő nincs eléggé átitatva. Első használat előtt áztassa be a szűrőt egy tiszta tálban (ne az itatóban) 5 percig.

A vízszivattyú nem működik

- Ügyeljen arra, hogy a MIN és MAX vonalak között tartsa a vízszintet. Ha ez nem segít, próbálja meg szétszerelni és megtisztítani a vízszivattyút a karbantartás szakaszban leírtak szerint.

Miért szükséges a szűrő beáztatása használat előtt?

- A szűrő beáztatása lehetővé teszi, hogy több vizet szívjon fel, így több vizet tisztít, mivel a szűrő a nedvességtől kitágul. A szűrő beáztatása eltávolítja a szűrőre lerakódott szilárd részecskéket (pl. port) is.

A víz lassabban áramlik, mint korábban

- Az első használat során (vagy ha hosszabb idő után újra használja), a vízszivattyúnak ki kell dolgoznia a levegőt. Eközben teljesen normális, ha a víz lassabban áramlik.